

# リノベートニュース

特集号 NO・2

ヘッドライトのリサイクルを手がけて15年が経過しました。この間、色々なトラブルに直面しましたが、皆様のご協力を得て原因を1件ずつ解明して、今日までリノベートライトの完成度を高めてきました。この1年間でもっとも多く不具合が起ったバラスト・(HID)の組み付け作業において、簡単な手順書を作りました。参考にしていただければ光栄です。リノベートパーツのご愛顧を心から感謝しております。

## バラスト・(HID)の取り付けは次の手順で行いますと簡単に出来ます。

### 1 工程



ディスチャージライトユニットの出荷される状態です。バラストのヘッドが入りません。

### 2 工程



支障がある場合Hi/LOW切り替えユニット等を取り外します。

### 3 工程



光軸調整ネジ(2カ所)を徐々に緩め、リフレクターを前に押し出します。

### 4 工程



緩みが最大近くなりましたら慎重に操作してください。

### 5 工程



隙間が大きく広がり楽にバラストのヘッドを通す事ができます。

ここまでの作業で次の工程をお気を付けてください。

当社のユニットライトはこの光軸ネジが緩んでいる状態のものがあります。

### 注意 1



光軸調整ネジを一気に回転させると、受のプラスチックのミゾが切れて調整不能になります。

### 注意 2



緩め過ぎるとリフレクターの支点が「ブツン」と音を立てて外れ、リフレクターがガタガタ動きます。

### 注意 3-1



支点が外れた場合は調整ネジを締め直します。2つのネジをバランス良く締めて下さい。

### 注意 3-2



光軸ネジの上部にある支点の受けが白いプラスチックにしっかりとハマると「ブツン」と音がします。

### 注意 4



いきなり締め戻すとプラスチックのミゾが切れて調整不能になります。

### 注意 5



緩め過ぎるとリフレクターがレンズ面に接触してレンズ内部にキズを付けます。

## 防水シールのチェックをお忘れなく！！ ご確認ください。



空気口フタ有無



ランプ類・フタのパッキング材の有無



メインランプのゴムの損傷

**KF** 越谷フェンター株式会社

TEL 048-758-1151  
FAX 048-758-1154  
IP 050-5555-1810

〒339-0056  
埼玉県さいたま市  
岩槻区加倉7598の1  
E-mail info@renovate.jp  
URL http://www.renovate.jp